

Instructiekaart Droger

Voorbereiding

- Controleer:
 - o of het wasgoed schoon is
 - o of de zakken van het natte wasgoed leeg zijn
 - o of het wasgoed in de droger mag;
kijk op de labels
- Klop het wasgoed uit voor het in de droger gaat.
- Stop het natte wasgoed in de droger.

Bewerken

- Kies het gewenste programma.
- Zet de droger aan met de aanknop.
- Laat de droger zijn werk doen.
- Als het programma afgelopen is: haal de was uit de droger.
- Zet de droger uit (als dit niet automatisch gebeurt).

Opruimen

- Maak (als nodig) de wateropvangbak van de droger leeg.
- Maak het stoffilter van de droger leeg.
- Ruim de werkplek op.
- Ruim het wasgoed op.



Waslabel



Stoffilter leegmaken

VEILIGHEID

- Een droger staat vaak laag. Let op je lichaamshouding. Ga goed door je knieën, dan ontlast je de rug.
- De ruimte waar de droger staat moet geventileerd worden.

