

Instructiekaart Tosti-/wafelijzer

Vorbereiding

- Controleer:
 - o of de binnenkant van het ijzer schoon is
 - o of een stopcontact dichtbij is
 - o of een spatel of knijptang klaarligt;
daarmee pak je het product veilig vast
 - o of een bord klaarstaat
- Zet het product klaar.

Bewerken

- Stop de stekker in het stopcontact.
- Zet het tosti-/wafelijzer aan.
- Open het ijzer en leg het product op de plaat.
- Bak het product.
Let op de baktijd: als het product verbrandt moet het hele ijzer schoongemaakt worden.
- Haal het product met een tang of spatel van het ijzer.
- Leg het gerecht op een serveerbord.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het ijzer afkoelen voor het schoonmaken.

Opruimen

- Maak het ijzer schoon aan de binnen- en buitenkant.
- Maak de werkplek schoon.



VEILIGHEID

- Het ijzer wordt heet: pas op voor verbranding van de huid / brandwonden.

