

Instructiekaart Wasmachine

Vorbereiding

- Controleer:
 - o of de wasmachine aangesloten is
 - o of de wasmachine leeg is
 - o of de kleding in de wasmachine mag
 - o of de zakken van de kleding leeg zijn
 - o of wasgoed gesorteerd is volgens de wassymbolen

- Open de deur van de wasmachine.

- Stop de kleding in de wasmachine.

De machine mag niet te vol: bij een lading normale was kun je je hand boven het wasgoed nog heen en weer bewegen.



Een aantal wassymbolen

Bewerken

- Kies het juiste programma.
- Doseer het wasmiddel volgens de gebruiksaanwijzing.
- Voeg eventueel wasverzachter toe.
- Sluit de deur van de wasmachine.
- Zet de wasmachine aan en laat de machine zijn werk doen.
- Als het programma klaar is: haal de schone was eruit.
Gebruik een wasmand voor de schone was.
- Zet de wasmachine uit.



Opruimen

- Controleer:
 - o of de machine leeg is
 - o of de vloer onder de machine droog en schoon is

VEILIGHEID

- Een wasmachine staat vaak laag. Let op je lichaamshouding. Ga goed door je knieën, dan ontlast je de rug.

