

Pijpenbuigmachine

INSTRUCTIE

- Controleer of de rollen vrij draaien
- Draai de bovenste rol omhoog tot de pijp er tussen past
- Plaats de pijp tussen de onderste rollen en de bovenste rol
- Draai de bovenste walsrol naar de onderste walsrollen toe, totdat de pijp geklemd is
- Laat het te buigen materiaal door de (voet)knoppen te bedienen in de machine bewegen en draai de rollen naar elkaar toe, afhankelijk van de te maken ronding
- Als de ronding bereikt is: draai de rollen terug, zodat de spanning van het werkstuk is
- Verwijder het werkstuk
- Zet de bovenste rol weer in de bovenste stand
- Schakel de pijpenbuigmachine uit



VEILIGHEID

- Gebruik handschoenen voor bescherming tegen scherpe materialen
- Kom nooit met de handen in de buurt van de walsrollen

