

Instructie-kaart Kolom-boor-machine

Ik start:

- Welke boor heb je nodig?
- Is de boor scherp?
- Wat is het toerental? Stel het goed in.
- Zet de boortafel op de goede hoogte.
- Maak de klem vast aan de boortafel
- Klem de boor stevig in de boorkop.
- Stel de koeling in als dat nodig is.
- Zet het werkstuk in de machineklem.
- Stel in hoe diep de boor moet boren.
- Stel de bescherm-kap goed in (de boorkop en de boor kan je dan niet aanraken).
- Sluit de bescherm-kap, anders draait de boor niet.



Ik werk:

- Schakel de koeling in als het nodig is.
- Schakel de boor-machine in.
- Je kunt aan het werk.
- Schakel de boor-machine uit.
- Schakel de koeling uit.



Ik ruim op:

- Verwijder de boor-krullen (spaanders) met een kwast.
- Maak de boor-machine schoon.



VEILIGHEID

- Verwijder altijd de boor-sleutel, ook als de boor-machine niet in gebruik is.
- Draag nooit hand-schoenen, een sjaal of andere los-hangende kleding.
- Verwijder nooit de spaanders met de handen, maar altijd met een kwast.
- Gebruik een stof-zuiger bij het opruimen.

