

Vorbereiding:

Verplichte PBM:

- overall, Amerikaanse overall en shirt
- veiligheidsschoenen type S3
- gelaatsscherm
- isolatie handschoenen

Controleer of:

- kleding, schoeisel, e.d. in goede staat zijn (niet beschadigd)

Werken aan E-voertuigen

Isolatie handschoenen

- Controleer op zichtbare beschadigingen.
- Laat lucht in de handschoen.
- Sluit de manchet af en rol deze op zodat er druk in de handschoen ontstaat.
- Controleer of er druk ontsnapt uit de handschoen.
als dat gebeurt, handschoen afkeuren en overleg met docent

Oogbescherming

- Draag altijd een helm met gelaatsscherm.
- Controleer deze op goede staat (deugdelijk, geen gebreken).
bij beschadigingen: overleg met docent

Beëindiging werken aan E-voertuigen

- Controleer of de PBM nog in goede staat zijn.
- Berg de PBM op de juiste plek op.
- Ruim de werkplek op.



VEILIGHEID

- Zorg dat de werkplek afgebakend is.
- Gebruik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):

