

Instructiekaart Freesmachine

Voorbereiding

- Schakel de motorrem uit (lampje gaat aan)
- Schuif de geleiders weg
- Schuif de beschermkap naar achteren
- Trap met je voet op de blokkering
- Draai de moer los
- Verwijder het beitelblok en de vulringen
- Plaats het nieuwe beitelblok zo laag mogelijk op de as
- Plaats vulringen - de moer volledig op de draad gedraaid
- Controleer de hoogte en diepte instelling
- Plaats geleiders 5 mm vrij van het beitelblok
- Plaats de linialen boven het beitelblok
- Controleer of het beitelblok vrij draait
- Schuif de beschermkap op zijn plaats
- Plaats het aanvoerapparaat op het werkstuk

Bewerken

- Schakel de rem in (lampje gaat uit)
- Schakel de afzuiging in
- Schakel de frees in
- Zet het aanvoerapparaat aan (juiste draairichting)
- Frees een proefstukje
- Bewerk het werkstuk op juiste wijze en in de juiste volgorde
- Druk het hout stevig tegen de geleider
- Schakel de freesmachine en aanvoerapparaat uit
- Schakel de afzuiging uit

Opruimen

- Maak de machine schoon
- Ruim je werkplek op



VEILIGHEID

- Verwijder tijdens het gebruik van de frees nooit de beveiliging
- Werk zoveel mogelijk met gesloten handen

