

## Voorbereiding

Plaats voor gebruik beschermhoezen aan het voertuig.

### **Controleer op:**

- is de meter in goede staat (onbeschadigd)
- zijn de hulpstukken aanwezig

## Werken met een cilinderlektester

- Demonteer de bougie.
- Draai het hulpstuk van de tester met de hand in het bougiegat tot deze niet verder gaat.
- Plaats de niveaumeter op het andere uiteinde van het hulpstuk.
- Draai de motor tot de niveaumeter maximaal uitgeslagen is. Hiermee zet je de zuiger in het BDP (bovenste dode punt).
- Demonteer de niveaumeter.
- Sluit de meter aan op de persluchtinstallatie.
- IJk de meter met het reduceerventiel tot de meter in het groene deel staat.
- Monteer de meter aan het hulpstuk dat in het bougiegat zit en lees de meter af.
- Herhaal de metingen bij de overige cilinders.

## Beëindiging werken met een cilinderlektester


- Haal na de metingen de persluchtaansluiting los en demonteer de hulpstukken.
- Ruim de meter op in de doos.



*cilinderlektester*



*zet zuiger in BDP*



*lektest*

## VEILIGHEID

- Gebruik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):

