

## Voorbereiding

Plaats voor gebruik beschermhoezen aan het voertuig.

### **Controleer op:**

- zijn de hulpstukken aanwezig (diverse aansluitingen voor de koelsysteemtest)
- is de perspomp aanwezig
- werkt de perspomp goed: houdt de aansluiting dicht terwijl je de pomp bedient

### **Werken met een koelsysteemtester**

- Verwijder de dop van het koelsysteem (meestal de radiateurkop of de dop op het expansietankje).
- Zoek in de koelsysteemset het juiste hulpstuk.
- Plaats deze op de juiste manier op de plaats van de dop die verwijderd is.
- Sluit de tester aan op het hulpstuk (snelkoppeling).
- Bouw de druk op tot de opgegeven fabrieksgegevens van het voertuig of tot een maximum van 1 bar.
- Controleer het koelsysteem op lekkage.
- Haal na de test de druk van het systeem af middels het ontluchtingsventiel.
- Plaatst de dop terug op het koelsysteem.

### **Beëindiging werken met een koelsysteemtester**

- Demonteer alle hulpstukken en plaats deze terug in de set.
- Ruim de koelsysteemset op.



*koelsysteemtester*



*druk volgens opgave  
fabriek opbouwen*



*druk eraf halen door  
ontluchten*

## **VEILIGHEID**

- Gebruik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):

