

Vorbereiding

- Kijk waar de noodknop zit en controleer de werking.
- Kies de juiste maat boor (volgens tekening of instructie).
- Controleer of het snijvlak scherp is.
- Stel in:
 - o het juiste toerental
 - o de juiste hoogte van de boortafel
- Klem de boor in de boorkop.
- Span het werkstuk op de juiste wijze in de machineklem.
- Stel in:
 - o de koeling / smering (als aanwezig / snijolie)
 - o de boordiepte / aanslag
- Sluit de beschermkap.

Werken met een kolomboormachine

- Schakel de boormachine en de eventuele koeling in.
- Boor het gat op juiste wijze en in de juiste volgorde.
bij grote boordiameters eerst voorboren
- Schakel de boormachine uit.
- Schakel de koelunit uit.

Beëindiging werken met een kolomboormachine

- Ruim de boorkrullen (spaanders) op.
doe dit pas als de boormachine uitgeschakeld is en stil staat gebruik een ijzeren pen en doe het in de ijzer afvalbak
- Maak de boormachine schoon.
- Ruim de werkplek op.
- Berg de boortjes op de juiste plek op.



VEILIGHEID

- Pas op voor wegschietende boorkrullen, -schilfers en spaanders.
- Boor en werkstuk kunnen heet worden.
- Verwijder tijdens het gebruik van de boormachine nooit de afscherming.
- Verwijder nooit de spaanders met de handen, maar altijd met het juiste gereedschap.
- Gebruik een industriële stofzuiger bij het opruimen.

