



Instructiekaart Freesmachine



VOORBEREIDING

- Schakel de motorrem uit (lampje geel gaat branden)
- Schuif de geleiders uit elkaar
- Kantel de beschermkap naar achteren
- Trap met je voet op de blokkering
- Plaats de steeksleutel op de moer van de spil en draai deze los
- Haal het beitelblok van de spil
- Plaats het nieuwe beitelblok zo laag mogelijk op de spil
- Plaats voldoende ringen - de moer moet volledig draad hebben
- **Controleer** de hoogte- en diepte-instelling van het freesblok
- Schuif de geleiders naar elkaar zodat de beitel 5 mm vrij draait
- Plaatst de strippen (zorg dat de beitel vrij draait)
- Kantel de beschermkap weer dicht
- Plaats het aanvoerapparaat op de juiste hoogte en iets schuin



STARTEN

- Schakel de rem in (lampje geel gaat uit)
- Schakel de afzuiging in
- Schakel de frees in
- Schakel het aanvoerapparaat in



VEILIGHEID

- Frees eerst een proefstukje
- Druk het hout stevig tegen de geleider
- Schakel na het frezen het aanvoerapparaat, de machine en de afzuiging uit
- Ruim het afval op

BEKIJK HET
INSTRUCTIE-
FILMPJE



**Bouwen
Wonen
Interieur**
vmbo