

Instructiekaart Kolomboormachine

Voorbereiding

- Bepaal welk boortje nodig is: juiste type (hout, ijzer) en juiste maat.
- Controleer of het snijvlak scherp is.
- Stel in:
 - o het juiste toerental
 - o de juiste hoogte van de boortafel
- Klem de boor stevig in de boorkop.
- Span het werkstuk op de juiste wijze in de machineklem.
- Stel in:
 - o de koeling (als aanwezig)
 - o de boordiepte/aanslag
- Sluit de beschermkap.
- Kijk waar de noodknop zit.

Bewerken

- Schakel de koeling in (als aanwezig).
- Schakel de boormachine in.
- Bewerk het werkstuk op juiste wijze en in de juiste volgorde.
- Schakel de boormachine uit.
- Schakel de koelunit uit.

Opruimen

- Ruim de boorkrullen (spaanders) met een kwast op.
Doe dit alleen wanneer de boormachine uitgeschakeld is.
- Maak de boormachine schoon.
- Ruim de werkplek op.
- Berg de boortjes op de juiste plek op.



VEILIGHEID

- Pas op voor wegschietende boorkrullen, -schilfers en spaanders.
- Verwijder altijd de boorsleutel, ook als de boormachine niet in gebruik is.
- Verwijder tijdens het gebruik van de boormachine nooit de afscherming.
- Verwijder nooit de spaanders met de handen, maar altijd met het juiste gereedschap.
- Gebruik een stofzuiger bij het opruimen.

