

Instructiekaart Oven

Voorbereiding

- Controleer:
 - o of de binnenkant van de oven schoon is
 - o of de ovenrekken schoon zijn
 - o of de ovenplaat uit de oven is
 - o of de afzuiging aan staat
 - o of de ovenhandschoenen binnen bereik liggen
- Stel de juiste ovenstand en het juiste aantal graden in.

Bewerken

- Verwarm de oven voor.
- Plaats het gerecht op een ovenrek of bakplaat.
- Schuif het gerecht in de oven.
Gebruik ovenhandschoenen.
- Doe de deur van de oven dicht.
- Selecteer de gewenste oventijd.
- Wacht tot de ingestelde tijd afgelopen is.
Let op: oven én gerecht zijn heet.
- Open de deur voor 10 tellen op een kier.
De overtollige hete lucht kan zo ontsnappen.
- Open de oven helemaal.
- Haal het gerecht uit de oven.
Gebruik ovenhandschoenen.
- Zet het gerecht op een veilige plek neer om af te koelen.
- Laat de oven afkoelen voor het schoonmaken.

Opruimen

- Maak de oven schoon aan de binnen- en buitenkant.
- Ruim de werkplek op.



Instellen



Gebruik
 ovenhandschoenen

VEILIGHEID

- Gebruik ovenhandschoenen bij het gebruik van de oven.

