

Instructiekaart **Schuurmachines**

<p>Vorbereiding</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controleer of het schuurpapier / de band: <ul style="list-style-type: none"> o de juiste korrelgrootte heeft o op de juiste manier gemonteerd is o heel is (<u>niet</u> ingesleten of ingescheurd) - Controleer of de stofzak / stofzuiger: <ul style="list-style-type: none"> o <u>niet</u> vol is o goed aangesloten is - Sluit de stofzuiger aan op de machine. <p>Bewerken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stop de stekker in het stopcontact. - Schakel de afzuiging in. - Handschuurmachine: <ul style="list-style-type: none"> o Zorg dat het werkstuk goed vastgeklemd is. o Houd de schuurmachine met twee handen vast. o Schakel deze in. - Vaste schuurmachine: <ul style="list-style-type: none"> o Zet de machine aan en laat deze op toeren komen. o Houd het werkstuk goed met twee handen vast. - Bewerk het werkstuk. - Druk het werkstuk niet te hard op het apparaat. - Maak het werkstuk regelmatig stofvrij. - Schakel de machine en de afzuiging uit. - Haal de stekker uit het stopcontact. <p>Opruimen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maak de schuurmachine schoon en ruim deze op. - Ruim de werkplek op. 	  
---	---

VEILIGHEID

- Bewerk alleen schone werkstukken (geen uitstekende spijkers, schroeven, e.d.).
- Gebruik de stofzuiger bij het opruimen.

