

Instructiekaart **Schuurmachine**

Voorbereiding

- Controleer of het schuurpapier / de band:
 - o de juiste korrelgrootte heeft
 - o op de juiste manier gemonteerd is
 - o heel is (niet ingesleten of ingescheurd)
- Controleer of de stofzak/stofzuiger:
 - o niet vol is
 - o goed aangesloten is

Bewerken

- Stop de stekker in het stopcontact.
- Schakel de afzuiging in.
- **Handschuurmachine:**
 - o Zorg dat het werkstuk goed vastgeklemd is.
 - o Houd de schuurmachine met twee handen vast.
 - o Schakel deze in.
- **Vaste schuurmachine:**
 - o Zet de machine aan en laat deze op toeren komen.
 - o Houd het werkstuk goed met twee handen vast.
- Bewerk het werkstuk.
- Druk het werkstuk niet te hard op het apparaat.
- Maak het werkstuk regelmatig stofvrij
- Schakel de machine en de afzuiging uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact.

Opruimen

- Maak de schuurmachine schoon en ruim deze op.
- Ruim de werkplek op.



VEILIGHEID

- Bewerk alleen schone werkstukken (geen uitstekende spijkers, schroeven e.d.).
- Gebruik de stofzuiger bij het opruimen.

