

Instructiekaart Staafmixer

Vorbereiding

- Controleer:
 - o of een stopcontact dichtbij is
 - o of er voldoende werkruimte is;
ten minste 10 cm van de muur
 - o of er geen ander keukengerei in de buurt is;
dit kan ernstig letsel aan jou of aan de mixer veroorzaken
 - o of het oppervlak koud genoeg is (bijv. niet de kookplaat)
- Zet het te pureren product klaar in de hoge kom.
Een hoge kom voorkomt rondspetteren.
- Zet de staafmixer en kom stabiel op een platte ondergrond.

Bewerken

- Stop de stekker in het stopcontact.
*Staafmixer niet in gebruik: stekker uit het stopcontact.
Zet de staafmixer alleen aan als je deze gaat gebruiken.*
- Zet de staafmixer aan.
- Pureer het gerecht.
- Zet de staafmixer uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact.

Opruimen

- Maak de staafmixer schoon aan de binnenkant.
De snijmessen zijn scherp: kom niet met de vingers aan de snijmessen, maar gebruik een afwasborstel.
- Maak de staafmixer schoon aan de buitenkant.
- Maak de werkplek schoon.



VEILIGHEID

- De messen van de staafmixer zijn scherp. Raak die niet met de vingers aan.
- Zorg voor voldoende werkruimte en een platte, niet hete ondergrond.
- Gebruik geen verlengsnoer voor de staafmixer.