

Instructiekaart Strijkijzer

Vorbereiding

- Controleer:
 - o of de strijkplank aanwezig is
 - o of de onderkant van het strijkijzer schoon is
 - o of het snoer en de stekker van het strijkijzer heel zijn
 - o of er een stopcontact in de buurt van de strijkplank is
 - o of het snoer lang genoeg is om veilig te kunnen strijken
 - o of de kleding gestreken mag worden (zie symbolenkaart)
- Klap de strijkplank volledig uit op een stabiele ondergrond.
- Zet de strijkplank op een ergonomische werkhoogte.
- Kies het juiste programma voor het strijkgoed.

Bewerken

- Stop de stekker in het stopcontact.
- Zet het strijkijzer aan en laat op temperatuur komen.
- Strijk het strijkgoed.
- Leg het gestreken strijkgoed netjes weg.
Leg het op een schone ondergrond.
- Zet het strijkijzer uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het strijkijzer afkoelen op een veilige plek.

Opruimen

- Maak de onderkant van het strijkijzer schoon.
- Ruim het strijkijzer op.
- Vouw de strijkplank op en berg die op.



Kies het juiste programma



De onderkant wordt vuil

VEILIGHEID

- Het strijkijzer is heet in elke stand. Pas op de vingers!

