

Instructiekaart **Waterkoker**

Voorbereiding


- Controleer:
 - o of het snoer van het apparaat in goede staat is
 - o of er voldoende werkruimte is
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.

Bewerken

- Doe de stekker in het stopcontact.
- Vul het waterreservoir met voldoende water.
- Zet de waterkoker aan.
- Houd in de gaten of de waterkoker zelf uitgaat als het water kookt. Zo niet, zet de waterkoker uit als het water borrelt.
- Haal de stekker uit het stopcontact.

Opruimen

- Verwijder het overgebleven water uit de waterkoker.
- Laat de waterkoker afkoelen.
- Maak eventueel het apparaat en de werkplek schoon.
- Berg de waterkoker op.



VEILIGHEID

- De waterkoker en het water worden heet en blijven nog warm. Pas op voor verbranding van de huid / brandwonden.
- Pas op voor stoom. Die is heet.

