

## Instructiekaart Accuboormachine

### Voorbereiding

- Kies de juiste boor of bitje:
  - o bij gebruik van boortje: juiste type (hout, steen, ijzer), juiste maat, snijvlak scherp
  - o bij gebruik van bitje: juiste maat, goed grip op de schroef, in goede staat
- Controleer of de accu opgeladen is
- Zet boortje of bithouder met bitje goed vast in de machine
- Stel in:
  - o de juiste draairichting
  - o de juiste versnelling (boren of schroeven)
  - o slipkoppeling die hoort bij de werkzaamheden
- Klem het werkstuk stevig vast

### Bewerken

- Schakel de accuboormachine in *gebruik bij veel stof een stofzuiger*
- Bewerk het werkstuk op juiste wijze en in de juiste volgorde *oefen geen te grote kracht uit op de boor onderbreek regelmatig de druk op de boor om lange spaanders te vermijden*
- Wissel als het nodig is tussen boortje / bithouder
- Schakel de accuboormachine uit

### Opruimen

- Maak de accuboormachine schoon
- Ruim de werkplek op
- Berg de boortjes / bitjes op de juiste plek op
- Berg de accuboormachine op



## VEILIGHEID

- Verwijder nooit de spaanders met de handen, maar altijd met het juiste gereedschap (kwast)
- Gebruik een stofzuiger bij het opruimen
- Zet de machine direct uit als het boortje breekt

