

## Instructiekaart Kolomboormachine

### Voorbereiding


- Stel in:
  - o de juiste boor en controleer of het snijvlak scherp is
  - o het juiste toerental
  - o de juiste hoogte van de boortafel
- Klem de boor stevig in de boorkop
- Stel eventueel de koeling in
- Span het werkstuk op de juiste wijze in de machineklem
- Stel de boordiepte / aanslag in
- Sluit de beschermkap

### Bewerken

- Schakel eventueel de koelunit in
- Schakel de boormachine in
- Bewerk het werkstuk op juiste wijze en in de juiste volgorde
- Schakel de boormachine uit
- Schakel de koelunit uit

### Opruimen

- Verwijder de boorkrullen (spaanders) *met een kwast*
- Maak de boormachine schoon
- Verwijder de boor en berg op
- Ruim de werkplek op



## VEILIGHEID

- Verwijder altijd de boorsleutel ook als de boormachine niet in gebruik is
- Verwijder tijdens het gebruik van de boormachine nooit de afscherming
- Verwijder nooit de spaanders met de handen, maar altijd met het juiste gereedschap
- Gebruik een stofzuiger bij het opruimen

