

Instructiekaart Puntlasmachine

Voorbereiding


- Controleer:
 - o of de machine goed is aangesloten
 - o of de lasstiften schoon zijn
- Stel in:
 - o de juiste lastijd
 - o de juiste lasstroom

Bewerken

- Schakel de machine in
- Zet de puntafzuiging aan
- Breng de te lassen plaat tussen de lasstiften
- Gebruik een griptang
- Bedien de handel op de lastang (voetpedaal)
- Las het werkstuk
- Laat het werkstuk afkoelen in de lucht of koelbad
- Schakel de puntlasmachine uit
- Schakel de puntafzuiging uit

Opruimen

- Ruim de werkplek op



VEILIGHEID

- Kom niet met je handen tussen de elektroden
- Denk om je vingers, je werkstuk is heet na het lassen

