

Compressor (perslucht) Instructiekaart

VEILIGHEID



- Gebruik je een mobiele compressor? Verwijder tijdens gebruik nooit de afschermkappen
- Gebruikt de compressor olie? Kijk via het kijkglas of er voldoende olie aanwezig is. Zo niet: waarschuw de docent
- Laat bij automatisch oprollen van de luchthaspel nooit de slang los tot deze in zijn geheel in de haspel zit
- Spuit bij gebruik van het luchtpistool altijd van je af en nooit richting anderen

INSTRUCTIE bij mobiele compressor

- Stel de gewenste druk (bar) in op de compressor
- Zet de compressor aan
- Wacht tot de compressor de ingestelde druk bereikt *dan slaat de compressor af*
- Gebruik waar je de perslucht voor mag gebruiken

Als je klaar bent:

- Zet de compressor uit
- Zet de compressor terug op de plek waar die moet staan
- Laat de werkplek netjes achter

INSTRUCTIE bij luchthaspel


- Trek de slag uit de haspel tot waar perslucht nodig is
- Laat de slang blokkeren in de haspel
- Gebruik waar je de perslucht voor mag gebruiken

Als je klaar bent:

- Laat de slang rustig teruglopen in de haspel
- Laat de werkplek netjes achter



Mobiele compressor



Oliepeil
kijkglas

Druk
instellen



Luchthaspel