

## Plasmasnijmachine Instructiekaart

### VEILIGHEID



- Draag een goedgekeurde lasbril met donkere glazen (opaak bril)
- Werk altijd alleen bij de plasmasnijmachine
- De portaalbrug kan bewegen! Dus alle handen weg van de snijtafel
- Snij geen aluminium op een watertafel i.v.m. brandbare gassen die kunnen ontstaan

### INSTRUCTIE

- Controleer of de machine niet beschadigd is
- Start de machine op volgens de opstartprocedure
- Start de uitlijn procedure van de portaalbrug
- Leg de te snijden plaat op de machine
- Ga handmatig naar het snijpunt en bevestig dit in de software
- Laad het te snijden CNC snijprogramma in de machine
  
- Start de afzuiging
- *dit is niet van toepassing bij een watersnijtafel*
- Druk op start om te beginnen met het CNC programma
- Wacht tot het volledige CNC programma is gesneden
- Wacht tot de plasmasnijkop is afgekoeld en in de geparkeerde positie staat
- Verwijder de verschillende gesneden onderdelen
- Verwijder het overgebleven plaatmateriaal
- Herhaal deze cyclus als je meer wilt snijden

Als je klaar bent:

- Zorg dat de machine in de parkeerstand staat
- Schakel de machine uit volgens de uitschakel procedure
- Laat de werkplek netjes achter

