

## Instructiekaart Puntlas-apparaat

### Ik start:

- Controleer of het apparaat op de juiste wijze is aangesloten.
- Stel in:
  - o de juiste lastijd,
  - o de juiste las-stroom.

### Ik werk:

- Zet het puntlasapparaat aan.
- Breng de te lassen plaat tussen de las-stiften.
- Bedien de hendel op de las-tang (voetpedaal).
- Las het werkstuk volgens opgave.

### Ik ruim op:

- Laat het werkstuk afkoelen in de lucht of koelbad.
- Schakel het puntlas-apparaat uit.
- Ruim de werkplek op.



## VEILIGHEID

- Draag beschermende kleding.

