

Instructiekaart Slijp-machine


Ik start:

- Kies de slijpsteen die hoort bij het werk.
- Stel in:
 - o de juiste positie van de leun-spaan,
 - o de afstand tussen slijpsteen en leun-spaan, niet meer dan 3 mm.
- Controleer:
 - o de draai-richting van de steen,
 - o of de bescherm-kap niet beschadigd is en je er goed doorheen kunt kijken.
- Als er een waterbak is: vul de waterbak met water voor afkoeling van het gereedschap of werkstuk.
- Span de beitel of werkstuk in de machineklem.
- Sluit de beschermkap.



Ik werk:

- Schakel de slijpmachine in.
- Slijp de beitel of bewerk je werkstuk, duw niet te hard tegen de slijpsteen.
- Koel regelmatig. Voorkom het verbranden van de beitel of werkstuk.
- Schakel de slijpmachine uit.
- Wet de bramen van je beitel of werkstuk.



Ik ruim op:

- Maak de machine schoon.
- Verwijder het slijpsel *met een kwast*.
- Ruim je werkplek op.



VEILIGHEID

- Verwijder het slijpsel nooit met je handen, maar met een kwast.

