

Voorbereiding

Vóór gebruik controleer je of het wielen balanceer apparaat veilig te gebruiken is.

Controleer op:

- geen obstakels in de buurt van het wielen balanceer apparaat
- voldoende werkruimte rondom het wielen balanceer apparaat

Werken met een wielen balanceer apparaat

- Je mag alleen met een wielen balanceer apparaat werken onder toezicht. Vraag je docent om toezicht te houden.
- Monteer de gehele band op de as van het balanceer apparaat. Maak hierbij gebruik van de juiste centreerbus.
- Zorg dat het wiel recht en klemvast op de as gemonteerd is.
- Pas op klemgevaar, plaats *nooit* je voet of hand tussen de as of velg.
- Druk de meetstift in de velgrand.
- Sluit de klep van het balanceer apparaat.
- Plaats je hand *nooit* tussen de klep van het balanceer apparaat en de velg.
- Druk op start.
- Controleer de velg en band visueel op hoogteslag.
- Plaats het plak- of slaglood op de aangewezen plek.
- Controle: sluit de klep van het balanceer apparaat en druk op start.
- Als het wiel in balans is (00,00), demonteer je het wiel van het balanceer apparaat.

Beëindiging werken met een wielen balanceer apparaat

- Laat na de werkzaamheden het balanceer apparaat netjes achter.
- Draai de veiligheidsklep weer naar de rustpositie.
- Meld je docent 'klaar met werken met het balanceer apparaat'.



wielen balanceer apparaat



druk meetstift in velgrand



***NOOIT** je hand tussen de klep en de velg*

VEILIGHEID

- Zorg dat er geen handen of dergelijke in de buurt van bewegende delen zijn.
- Gebruik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):

