

## Lasapparatuur elektrisch Instructiekaart

### VEILIGHEID



- Draag een goedgekeurde laskap
- Draag een lederen schort

### INSTRUCTIE

- Controleer of de apparatuur op de juiste wijze is aangesloten
- Sluit de aardkabel aan, zo kort mogelijk bij de las
- Kies de beklede elektrode die past bij het te lassen materiaal (lasbaarheid en toepassing)
- Stel de stroomsterkte in afhankelijk van de kerndraaddiameter en het rendement van de elektrode
  
- Zet de afzuigunit voor lasdampen aan
- Las het werkstuk volgens opgave

Als je klaar bent:

- Laat het werkstuk afkoelen in de lucht of een koelbad
- Schakel het lasapparaat uit
- Zet de afzuigunit uit
- Laat de werkplek netjes achter

