

Sheetpress Instructiekaart

VEILIGHEID



- Gebruik alleen kunststof granulaat
- Gebruik alleen schoon en droog granulaat

INSTRUCTIE

- Schakel de machine in
- Stel de temperatuur in volgens het datablad
- Vul de materiaalcassette gelijkmatig met granulaat tot ongeveer 4mm dikte
- Sluit de materiaalcassette en sluit de klemmen
- Plaats de cassette in de machine
- Draai de release knop volledig rechtsom
- Beweeg de hendel op en neer tot je stevige weerstand voelt
- Beweeg de hendel om de paar minuten op en neer tot je stevige weerstand voelt
blijf dit herhalen tot de tijd verstreken is
- Draai de releaseknop linksom als de tijd verstreken is
- Verwijder de cassette uit de machine
- Plaats de cassette in het onderstel om af te koelen
- Verwijder de plastic plaat uit de cassette

Als je klaar bent:

- Schakel de machine uit
- Laat de werkplek netjes achter

