

Vorbereiding

Controleer of:

- alle benodigde testcomponenten aanwezig zijn
(meter, bedrading en handleiding, isolerende handschoenen, gelaatsbescherming)
- de meter en bedradingen in goede staat zijn
- de te meten objecten spanningsloos zijn


Test de meter volgens de handleiding onder toezicht van een docent.

Werken met een digitale Mega Ohmmeter

- Je mag alleen onder toezicht met de tester werken.
vraag je docent om toezicht te houden
- Test de bedrading op elektrische belasting op een enkele geleider / isolator.
doe dit volgens de handleiding
- Test de bedrading op onderlinge geleiding / isolatie.
doe dit volgens de handleiding
- Zet de meter in de OFF-stand.

Beëindiging werken met een Mega Ohmmeter

- Ruim de meetkabels op.
onbeschadigd opruimen in de verpakking
- Ruim de werkplek op.



VEILIGHEID

- Pas op: hoogspanning.



- Gebruik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):

