

Lasapparatuur MIG-MAG Instructiekaart

VEILIGHEID



- Draag een goedgekeurde laskap
- Draag een lederen schort

INSTRUCTIE

- Controleer:
 - o of de apparatuur op de juiste wijze is aangesloten
 - o of kabels en laspistool in goede staat zijn (geen schade)
- Kies de juiste lasmethode
kortsluitboog, sproei-boog, pulsboog
- Sluit de massaklem aan, zo kort mogelijk bij de las
- Controleer:
 - o de draaddiameter bij het gekozen lasproces
 - o of er voldoende lasdraad en beschermgas aanwezig is
 - o of het juiste gasmengsel gebruikt wordt, afhankelijk van MIG-MAG
 - o of het laspistool goed schoon is
- Schakel het lasapparaat in
- Open de cilinder met het beschermgas
- Stel in:
 - o de juiste uitstroomhoeveelheid gas, afhankelijk van het te lassen materiaal en methode
 - o de juiste draadaanvoer
 - o de juiste stroomsterkte
- Schakel de afzuigunit in
- Las het werkstuk volgens opgave

Als je klaar bent:

- Laat het werkstuk afkoelen
- Zet de afzuigunit uit
- Schakel het lasapparaat uit en sluit de gastoevoer
- Laat de werkplek netjes achter

