

Lasapparatuur autogeen Instructiekaart

VEILIGHEID



- Draag een goedgekeurde lasbril met donkere glazen
- Draag een lederen schort

INSTRUCTIE

- Controleer:
 - o of de apparatuur op de juiste wijze is aangesloten (zuurstof en acetyleen)
 - o of er voldoende gas en zuurstof aanwezig is
 - o of er vlamdovers aanwezig zijn
- Kies:
 - o de juiste lasmethode (van links naar rechts of andersom)
 - o de brander die past bij het te lassen materiaal
 - o de juiste lasdraad (dikte en samenstelling)
 - o de juiste instelling van het reduceerventiel / drukregelaar van acetyleen en zuurstof
- Stel het reduceerventiel van acetyleen en zuurstof in
- Controleer of de brander goed schoon is

- Zet de afzuiging aan
- Zet de brander aan
- Stel de brander goed af
- Las het werkstuk volgens opgave

Als je klaar bent:

- Sluit de brander in de juiste volgorde
- Draai de reduceerventielen terug en sluit de gascilinders (indien noodzakelijk)
- Laat het werkstuk afkoelen in de lucht of een koelbad
- Zet de afzuiging uit
- Laat de werkplek netjes achter

