

Instructiekaart Las-apparaat MIG-MAG

Ik start:



- Controleer:
 - o of de apparatuur op de juiste wijze is aangesloten,
 - o de kabels en las-pistool op schade.
- Kies de juiste methode van lassen (kort-sluitboog, sproei-boog, puls-boog).
- Sluit de massa-klem aan, zo kort mogelijk bij de las.
- Controleer:
 - o de draad-diameter bij het gekozen lasproces.
 - o of er voldoende lasdraad en bescherm-gas aanwezig is.
 - o of het juiste gas-mengsel gebruikt wordt, afhankelijk van MIG-MAG.
 - o of het las-pistool goed schoon is.

Ik werk:

- Schakel het las-apparaat in.
- Open de cilinder met het beschermgas.
- Stel in:
 - o de lasmethode,
 - o de uitstroom-hoeveelheid gas, afhankelijk van het te lassen materiaal en methode,
 - o de juiste draad-aanvoer,
 - o de juiste stroom-sterkte.
- Schakel de afzuiging in.
- Las het werkstuk volgens opgave.
- Laat na het lassen het werkstuk afkoelen.

Ik ruim op:

- Schakel de afzuigunit uit.
- Schakel het las-apparaat uit en sluit de gastoevoer.
- Ruim de werkplek op.



VEILIGHEID

- Draag een goedgekeurde laskap.
- Draag een lederen schort.

